



...du får det lite bättre hos

UNDERHÅLLS-ANVISNINGAR

Spara eventuellt dessa anvisningar under beställadan

Lackerade/lackade luckor
Luckor, lådor etc som är behandlade med lack har en tålig och slitåtgående rengöring består av avtorkning med en ren trasa, som fuktas i ljummet vatten och vrids ur ordentligt. Eftertorka med en torr trasa. Fuktäckar som inte kan tas bort på detta sätt skall torkas bort med en torr trasa som fuktas i vatten och vrids ur ordentligt. Eftertorka med en torr trasa. Hos närmaste HTH-stertor- säljare kan du köpa ett särskilt rengöringsmedel för lamnat. Det går också att använda mikrofibertror vid rengöring av lamnat. Färgäckar från skor och dylikt kan tas bort försiktigt med kemiskt ren bensin (OBS! Brandfarlig). Eftertorka med en fuktig trasa. Undvik att behandla skåpen med något av de olika värdmedel för möbler som finns i handeln eftersom en del av dessa medel ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak får endast användas efter utspädning med vatten. Observera! Kamfer (finns i vissa handkrämer) kan förstöra lamnatens yta. Kaffebryggare och andra produkter som ger ifrån sig ångor inte placeras under väggskåp.

Laminatbankivor
Laminatbankivor har en mycket slitstark yta som dock kan repareras om man tex skär direkt på skivan. Garantin täcker inte skador som uppstår vid användning av skivor eller andra reparande föremål, tex keramik, Granit eller beller om skurpulver har använts vid rengöringen av bankivorna. Den dagliga rengöringen med en trasa som fuktas i vatten, med tillsats av ett vanligt, mildt diskmedel (max i tesked per liter vatten), och vrids ur ordentligt. Man kan försöka ta bort svarta fläckar med vatten som tillsats klorin med blandningsförhållandet en del klorin till en del vatten - använd återvärdigt acetone (NB! TRÅKÄNTER FÄRVAR- KEN ACTION ELLER Klorin) - kom ihåg att vada ordentligt. Skölj av skivan med ljummet vatten efter behandling med rengöringsmedel. Vid installation av disk maskiner skall fuktspårar sättas upp under bankivorna för speciella bankivor gäller att de skall monterats och underhållas enligt de anvisningar som följer med dem. HTH lamnar ingen garanti för bankivor som inte är skavade/monterade i överensstämmelse med forskrifterna i HTH:s monteringsanvisningar.

Takanter
Lackerade - för att få störst möjliga glädje av den nya bankivorna skall takanterna efterbehandlas med lack vid behov - minst en gång per 2-3 år genom att takantema putas med ett fint sandpapper, dock utan att man slipar på lamnarytan, och efterskärs med ett tvåkomponents synterande lack (kan köpas hos HTH).

Öppbehandlade kamertena skall under de första 4 till 8 veckorna efterbehandlas gärna en gång per vecka med rå linolja. Detta görs enklast genom att ett tunt lager olja påtors med en trasa eller en pensel. När kamertena är mattade och inte kan ta emot mer olja skall de i fortsättningsen endast underhållas med olja vid behov - minst en gång om året. NB! Se till att oljan inte kommer i kontakt med andra material (tex lamnat) eftersom det kan vara svårt att få bort den. Rostfritt stål. Vid det dagliga underhållet kan du använda vanligt diskmedel - eftersom det varmt vatten. Ta bort kalkrester med hushållsättika eller sidol. Sidol tar effektivt bort fettäckar, kalk- och vattenfläckar. Det räcker med några få droppar på en fuktad trasa för att få bankivorna av stål ren igen. Sidol efterlämnar samtidigt en hinna av silikon som skyddar ytan och underlättar den dagliga rengöringen. Fuktstift som lämnas kvar kan orsaka fläckar på bankivorna - torka där- för bort fuktstift direkt.

Bankivor av massiv trä
Lackbehandlade bankivor skall behandlas på samma sätt som luckor. Öppbehandlade bankivor kräver en ofta återkommande behandling med rå linolja under den första tiden efter monteringen. Försätt med denna behandling till bankivorna är helt mattad. Därefter ökas bankivorna bara i en gång per månad. Kom ihåg att torka bort överflödigt olja cirka 20 minuter efter varje behandling (OBS! Det finns risk att oljetrasorna sprävtänder). Rengöring av oljebehandlingar skall utföras med en trasa som fuktas i vatten med tillsats av ett vanligt, mildt diskmedel (max i tesked per liter vatten) och vrids ur. Därefter skall rengöring utföras med en tunn långdräktning med en torr mjuk trasa. Vid installation av diskmaskiner skall fuktspårar sättas upp under bankivorna för speciella bankivor gäller att de skall monterats och underhållas enligt de anvisningar som följer med dem. HTH lamnar ingen garanti för bankivor som inte är skavade/monterade i överensstämmelse med forskrifterna i HTH:s monteringsanvisningar.

Avställningsbank
Avställningsbank med ett vanligt diskmedel. För att bankens yta skall förbli blank kan man lägga på ett tunt lager paraffinolja eller vaselinolja. Torka sedan av ytan med en trasa.

Diskho
En diskho av stål skall normalt torkas av med en urvriden trasa. Om det uppstår missfärgningar kan diskhoen rengöras med skurpulver. I handeln finns det även utmärkta specialpreparat för rengöring av diskhoar av stål. Enaljerd och gjutna diskhoar får inte rengöras med skurpulver eftersom detta repalar emallen. Om det uppstår missfärgning rengöring med vatten med en tillsats av klorin med blandningsförhållandet en del klorin till en del vatten.

Romhusklimatventilation
Skåpen får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Vattenstänk etc bör torkas bort snarast. För att undvika att skåpen dräbas av fuktåtdor krävs det god ventilation, särskilt i våtrum och i närheten av diskmaskiner. (Vid diskmaskiner skall fuktspårar täcka skåven mellan kant och spärrväg). Det nya kok uppflädet på båda sidor av dörstadsdepartementet och från Dansk Indeklima Mærkning (Dansk Inomhusklimatundersökning), för att säkerställa ett gott inomhus- klimat bör luftens bytas ut helt minst 0,5 gånger i timmen i alla bostadsrum. Köket bör ha ett grundutslug på 20 l/sek (22 m³/timme), genom köksfläkten. Finskylt skall tillföras genom fönster dörrar eller utluftningsventiler. Köksfläkten bör vara försedd med ett avtagbart fettfilter som kan rengöras. Badrum och toaletter bör ha ett utslug på minst 15 l/sek (54 m³/timme). I övrigt hänvisas till de krav som finns beskrivna i byggnadsföreskriften (eller lokala regler).